


◎ 结构图



1	进气口	4	圆 球	7	连 杆	10	泵进口
2	配气阀体	5	球 座	8	连杆铜套	11	排气口
3	配气阀	6	隔 膜	9	中间支架		